









安装说明书

适用产品型号：020811

<p>产品及配件盒 020811</p>  <p>配件盒内包含：  ×4 ×4 ×1 ×1</p>	<p>准备工具</p>  <p>电钻 6mm钻头 铅笔 一字螺丝刀 十字螺丝刀</p>
<p>A 拆开安装底板</p> <p>松开底座上三颗螺丝 拿出安装底板</p> 	<p>B 定位钻孔</p> <p>断开电源</p> <p>定位安装底板的位置 电钻打孔，注意避开电源线</p> 
<p>C 固定安装底板</p> <p>将膨胀胶塞装入钻好的墙孔内 用自攻螺丝将安装底板固定在墙面</p> 	<p>D 接线</p> <p>先把地线与产品地线相连接 再把与产品对应的零线、火线相连接</p>  <p>接线前请务必确认电源已断开</p>
<p>E 固定产品</p> <p>把主体产品对应孔位套入已固定的底板上 锁紧三颗螺丝</p> 	<p>只允许拥有国家职业资格电工等级证的人员 才可以进行电气安装与调试</p> <p>必须严格按照图示的接线方式进行连接</p> 